BÁO CÁO THỰC HÀNH

Môn: Quảng trị mạng và hệ thống - NT132.O11.ANTT

Thành viên: Nguyễn Đình Luân – 21521105

Yêu cầu 1.1 Tìm hiểu và trả lời câu hỏi sau:


- 1. Mô hình Workgroup hoạt động như thế nào?
- Các máy tính có quyền hạn ngang nhau, các máy tự bảo mật và quản lý các tài nguyên của riêng mình.
- Các máy tính trong mô hình này có quyền chia sẻ tài nguyên ngang nhau mà không cần sự chỉ định của server.
- Mỗi máy đều có một user account riêng, muốn truy cập vào máy nào phải có account của máy đó
- Tất cả máy tính đều phải ở cùng một subnet hoặc 1 local network
- 2. Trình bày ưu và nhược điểm của mô hình Workgroup.

Uù điểm là Workgroups không yêu cầu máy tính chạy trên hệ điều hành Windows Server để tập trung hóa thông tin bảo mật; workgroups thiết kế và hiện thực đơn giản và không yêu cầu lập kế hoạch có phạm vi rộng và quản trị như domain yêu cầu; workgroups thuận tiện đối với nhóm có số máy tính ít và gần nhau (≤ 10 máy).


Nhược điểm là mỗi người dùng phải có một tài khoản người dùng trên mỗi máy tính mà họ muốn đăng nhập; bất kỳ sự thay đổi tài khoản người dùng, như là thay đổi mật khẩu hoặc thêm tài khoản người dùng mới, phải được làm trên tất cả các máy tính trong Workgroup, nếu bạn quên bổ sung tài khoản người dùng mới tới một máy tính trong nhóm thì người dùng mới sẽ không thể đăng nhập vào máy tính đó và không thể truy xuất tới tài nguyên của máy tính đó; việc chia sẻ thiết bị và file được xử lý bởi các máy tính riêng, và chỉ cho người dùng có tài khoản trên máy tính đó được sử dụng.

Yêu cầu 1.2:


Cấu hình chính sách mật khẩu trên File Server:




Trên máy chủ File Server, tạo tài khoản nhom
X có mật khẩu là 123 $\,$



Tao và chia se folder 14 cho user nhom 14




Từ máy Client, kết nối vào máy chủ File Server. Vào Windows Explorer, gõ địa chỉ IP của máy File Server với cú pháp như sau: \\\192.168.1.53.



Nhập user xác thực để truy cập vào File Server trong 2 trường hợp:


- Sử dụng tài khoản của máy Client: Không đăng nhập được do folder chỉ được share với các tài khoản đã được thiết lập trên máy chủ



- Sử dụng tài khoản của máy File Server (user nhomX đã tạo ở Bước 2): đăng nhập được và nhìn thấy folder14



Sau khi truy cập thành công, trên máy Client tạo 1 tập tin tuỳ ý trong thư mục folderX:Tạo folder thành công vì user mà chúng ta sử dụng để đăng nhập có quyền read/write



Yêu cầu 2.1. Tìm hiểu và trả lời câu hỏi sau:

1. Active Directory trong Windows là gì?

Active Directory (AD) là một kiến trúc độc quyền của Microsoft. Đây là một kiến trúc không thể thiếu được trên Windows Server, được hiểu nôm na là một dịch vụ thư mục. Active Directory là một hệ thống được chuẩn hóa với khả năng quản trị tập trung hoàn hảo về người dùng cũng như các nguồn tài nguyên trong một hệ thống mạng. Active Directory được sử dụng trong mô hình mạng "Server - Client".


2. So sánh mô hình Domain và Workgroup?

Workgroup	Domain	
- Tất cả máy tính phải ở cùng một local	- Các máy tính có thể ở local network khác	
network hoặc subnet	nhau - Nếu có 1 user domain thì có thể đăng	
- Mỗi máy tính phải có một user account tạo	nhập vào bất kỳ máy tính nào trên domain	
riêng. Để đăng nhập vào một máy trong	mà không cần có user account của máy đó	
Workgroup thì phải có user account của	- Có 1 hay nhiều máy trong domain là máy	
máy đó.	chủ server. Người quản trị mạng sẽ dùng	
- Tất cả các máy trong Workgroup đều	servers để kiểm soát các vấn đề về bảo mật	
ngang hàng với nhau	và phân quyền (security and permissions)	
- Cài đặt dễ dàng	cho tất cả các máy trong domain.	
- Tính bảo mật thấp, không tập trung dữ liệ	- Cài đặt phức tạp	
	- Tính bảo mật cao bởi dữ liệu được tập	
	trung tại máy server	

Yêu cầu 2.2. Xây dựng mô hình Domain như bên dưới.


Cài đặt Active Directory Domain Service trên máy Active Directory

📥 Add Roles and Features Wizard			- □ ×
Select server roles			DESTINATION SERVER s50efef14-ad
Before You Begin Installation Type Server Selection Server Roles Features AD DS Confirmation Results	Roles Active Directory Certificate Services Active Directory Domain Services Active Directory Pederation Services Active Directory Rights Management Services Active Directory Rights Management Services Active Directory Rights Management Services Device Health Attestation DHCP Server DNS Server Fax Server Fax Server Fax Server Hole and Storage Services (1 of 12 installed) Host Guardian Service Hyper-V Network Policy and Access Services Print and Document Services Remote Access Remote Desktop Services Volume Activation Services Web Server (IIS) Windows Deployment Services Windows Server Update Services	^	Description Active Directory Domain Services (AD DS) stores information about objects on the network and makes this information available to users and network administrators. AD DS uses domain controllers to give network users access to permitted resources anywhere on the network through a single logon process.
Add Roles and Features Wizard Select features	< Previous	Next >	Install Cancel — DESTINATION SERVER s56efef14-ad
Before You Begin Installation Type Server Selection Server Roles Features AD DS Confirmation Results	Features NET Framework 3.5 Features	er.	Description .NET Framework 3.5 combines the power of the .NET Framework 2.0 APIs with new technologies for building applications that offer appealing user interfaces, protect your customers' personal identity information, enable seamless and secure communication, and provide the ability to model a range of business processes.
	< Previous	Next >	Install Cancel




Nâng cấp máy chủ Active Directory lên Domain Controller


- -Vào Server Manager sẽ thấy biểu tượng cảnh báo, nhấn vào và chọn Promote this server to a domain controller:
- Chọn Add new forest và gõ domain nhomX.local vào mục Root domain.




Tiếp theo, thiết lập DSRM password và các thiết lập như bên dưới
 Mật khẩu là Nonamexd012@




- Thiết lập NetBIOS domain name




- Giữ nguyên các tùy chỉnh mặc định ở mục Paths



Thực hiện bước Prerequisites Check hoàn thành, sau đó chọn Install và chờ quá trình nâng cấp hoàn tất







Tạo user trong domain

- Trong nhomX.local > Users, nhấp chuột phải trong khung hiển thị các user, chọn New > User và nhập thông tin user muốn tạo.

User fileadmin: mật khẩu Nonamexd012@



User User1: mật khẩu Nonamexd012@



Bước 4:Thêm File Server vào domain đã tao.

- Trên máy File Server, kiểm tra kết nối đến domain


```
C:\Users\Administrator>ping nhom14.local

Pinging nhom14.local [192.168.1.50] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.50: bytes=32 time=1ms TTL=128


Ping statistics for 192.168.1.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator>_
```


- Trong cửa sổ System Properties, tab Computer Name, chọn Change. Sau đó tại trường Member of, chọn Domain và nhập tên domain muốn tham gia.




- Sử dụng tài khoản tương ứng đã tạo trên Active Directory ở bước 3 để xác thực




- Xác thực thành công thì File Server sẽ được thêm vào domain.



Thêm máy client:




Phân quyền và chia sẻ file từ File Server



Tại máy Client, đăng nhập với tài khoản NHOMX\user1



Sau khi đăng nhập, trên Client vào Run và kết nối vào File Server. Kiểm tra các thao tác đọc, ghi dữ liệu tại thư mục này folderX (giống với bài 1): Ta tạo 1 file text và lưu



Yêu cầu 3.1. Sinh viên hãy tìm hiểu và trả lời câu hỏi: 1. Additional Domain Controller (ADC) là gì? 2. Mô hình ADC hoạt động như thế nào? 3. Khi nào cần sử dụng ADC?

1. Additional Domain Controller (ADC) là gì?

Các domain được thêm vào Domain Controller là Additional Domain Controller.

2. Mô hình ADC hoạt động như thế nào?

ADC được dùng để cân bằng tải giữa các domain controller hiện có. Ngoài ra, nếu chẳng may Active Directory Domain Service (AD DS) bị lỗi thì Additional Domain controller có thể được dùng để xác thực. Từ đó đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh.


3. Khi nào cần sử dụng ADC?


Khi nào cần sử dụng Additional Domain Controller:

- -Trường hợp 1: Hệ thống có nhiều site: Nếu muốn các site được quản lý theo mô hình AD với cùng domain, ta cần dựng ADC ở các site để tăng tốc độ chứng thực cho các user ở từng site.
- -Trường hợp 2: Hệ thống có 1 site nhưng số lượng user lớn → Dựng thêm ADC để cân bằng tải giúp hệ thống nhanh hơn, tránh tình trạng quá tải và tắc nghẽn mạng
- -Trường hợp 3: Hệ thống có 1 site và 1 Domain Controller, hệ thống nhỏ → Dựng thêm ADC để đề phòng tình trạng khi DC gặp sự cố thì hệ thống công ty tê liệt dẫn đến tổn thất về kinh tế lẫn thời gian.

Yêu cầu 3.2. Sinh viên triển khai mô hình Additional Domain Controller theo yêu cầu bên dưới

Trước tiên ta sửa DNS, sửa computer name và thêm máy ADC vào domain nhom6.local







Bắt đầu các bước deploy máy thành ADC.


Ta chọn domain là nhom6.local, sau đó nhập username và password. Đặt pass là Nonamexd012@

Sau đó install






Tạo user ua114 trên PDC: cả 3 tài khoản đều có mật khẩu Nonamexd012@




Tạo user ua214 trên ADC






Tắt PDC và tạo ua314 trên ADC:




Kiểm tra trên PDC:



Tắt máy PDC rồi login bằng ua214 trên client







Yêu cầu 4.1 Sinh viên hãy tìm hiểu và trả lời câu hỏi:

1. Read-Only Domain Controller (ADC) là gì?

Read-Only Domain Controller (ADC) là 1 dạng mới của Domain Controller có từ Windows Server 2008 Với RODC doanh nghiệp có thể dễ dàng triển khai 1 domain controller tại những vị trí bảo mật không đảm bảo .

2. Mô hình RODC hoạt động như thế nào?

RODC không thể tự thêm dữ liệu vào mà chỉ có thể đọc được dự liệu từ một Primary Domain Controller (PDC) thông qua cơ chế Replication giữa các Domain Controller của Microsoft. RODC mặc định không lưu trữ dữ liệu người dùng nên nếu không có kết nối với PDC thì RODC không hoạt động được. Do đó, muốn RODC vẫn hoạt động thì chúng ta phải khai báo lưu trữ dữ liệu người dùng thông qua một policy riêng của RODC.

3. Khi nào cần sử dụng RODC?

Cần sử dụng RODC khi ta muốn triển khai một domain controller ở một vị trí xa máy chủ và không đảm bảo tính bảo mật. Vì RODC không thể thay đổi bất cứ thứ gì trong cơ sở dữ liệu Active Directory, và nếu chúng ta không để RODC lưu trữ thông tin về tài khoản được tạo bản sao đến thì cho dù đánh cắp được RODC thì cũng không thể sử dụng thông tin mà họ lấy được từ nó.

4. So sánh sư khác nhau giữa mô hình ADC và mô hình RODC?

RODC (Read-Only Domain Controller)

Ưu điểm:

-Bảo mật cao hơn: RODC chỉ lưu trữ phiên bản đọc của dữ liệu Active Directory, do đó giảm thiểu rủi ro bị tấn công.

-Tiết kiệm chi phí: RODC có thể được triển khai trên các máy chủ có cấu hình thấp hơn, do đó tiết kiệm chi phí phần cứng.

Nhược điểm:

- -Chỉ có thể truy cập đọc: RODC không thể thực hiện các tác vụ Active Directory yêu cầu ghi, chẳng hạn như thêm hoặc xóa người dùng hoặc nhóm.
- -Yêu cầu cấu hình phức tạp hơn: RODC yêu cầu cấu hình bổ sung để đảm bảo an ninh và khả năng phục hồi.

ADC (Additional Domain Controller)

Ưu điểm:

- -Có thể thực hiện tất cả các tác vụ Active Directory: ADC có thể truy cập đọc và ghi vào dữ liệu Active Directory, do đó có thể thực hiện tất cả các tác vụ Active Directory.
- -Dễ triển khai hơn: ADC có thể được triển khai tương tự như các DC truyền thống, do đó dễ triển khai hơn.


Nhược điểm:

-Bảo mật thấp hơn: ADC lưu trữ toàn bộ dữ liệu Active Directory, do đó có thể bị tấn công.


Yêu cầu cấu hình ít phức tạp hơn: ADC không yêu cầu cấu hình bổ sung để đảm bảo an ninh và khả năng phục hồi.


Yêu cầu 4.2 Sinh viên triển khai mô hình Read-Only Domain Controller theo yêu cầu bên dưới.

Đăng nhập vào RODC sử dụng tài khoản NHOM6\Administrator : AD@pass123 Cài đặt dns




Cài đăt






Chon tài khoản admin








Máy tự khởi động lại. Sau đó ta login lại vào bằng acc NHOM6\Administrator pass: AD@pass123


- Tạo user ur1X trên Primary DC. Kiểm tra thông tin user này trên Read-Only DC. Tất cả user đều có mật khẩu là Nonamexd012@




Kiểm tra trên RODC




- Tạo user ur2X trên Read-Only DC. Kiểm tra thông tin user này trên Primary DC.



Kiểm tra trên AD:



- Tắt máy Read-Only DC, thêm user ur3X trên Primary DC. Sau đó mở lại Read-Only DC và kiểm tra thông tin user này trên Read-Only DC.



Xem trên RODC:



- Tắt máy Primary DC, login ur2X trên máy Client. Giải thích kết quả. Login thành công







- Tắt máy Read-Only DC, login ur3X trên máy Client. Giải thích kết quả. Login thành công

